

ELNUR GABARRON®

INŠTALAČNÝ NÁVOD A UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

KERAMICKÝ PRENOSNÝ OHRIEVAČ S VENTILÁTOROM TVC

MODEL:
TVC-1500



I. – UPOZORNENIE Pred prvým použitím ohrievača si prosím pozorne prečítajte túto príručku

- Záruka na ohrievač sa nevzťahuje v prípade poškodenia spôsobeného nedodržaním niektorého z týchto pokynov. Návod by sa mal uchovať aj pre budúce použitie, keďže túto príručku musíte odovzdať každému novému vlastníkovi.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, staršie a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou poruchou alebo osoby s nedostatkom znalostí len v prípade, ak im bol poskytnuté pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú spotrebič len zapínať/vypínať. A aj to iba za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný vo svojej odporúčanej prevádzkovej polohe a deti sú s dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, regulovať, čistiť alebo vykonávať užívateľskú údržbu.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.
- Skontrolujte, či napätie na typovom štítku zodpovedá napájaciemu zdroju.
- Používanie ohrievačov je zakázané v priestoroch, kde sa vyskytujú plyny, výbušniny alebo horľavé predmety.
- Nepoužívajte tento ohrievač na sušenie oblečenia. Tento ohrievač nezakrývajte a nedotýkajte sa ho žiadnymi predmetmi.
- Prípojný kábel ani žiadny iný predmet nesmie prísť do kontaktu s ohrievačom v prevádzke.
- Nikdy nezakrývajte ohrievač.
- Výstup vzduchu a prívod vzduchu so zariadenia sú nutné pre správne fungovanie ohrievača a chránia ohrievač pred prehriatím.
- Pred akoukoľvek opravou odpojte spotrebič od elektriny.
- Ohrievač nepoužívajte tesne pod elektrickou zásuvkou.
- Spotrebič sa musí umiestniť tak, aby ho osoba vyskytujúca sa v mokrom prostredí (sprcha, kúpeľ) nemala na dosah.
- Zariadenie je vybavené napájacím káblom s rozmermi 3x1.00 mm², pomocou ktorého ho treba zapojiť priamo do krabice, alebo pridaním vidlice do zástrčky.
- Ak sa poškodí napájací kábel, výmenu musí zrealizovať kvalifikovaný elektrikár alebo autorizovaný servis pre značku Gabarrón.
- Ohrievač je vybavený poistkou proti prehriatiu. V prípade, ak sa ohrievač z akéhokoľvek dôvodu prehreje, funkcia sa aktivuje a odpojí spotrebič od elektriky. Po vypnutí odstráňte príčinu prehriatia a ohrievač opäť spustite. Poistka sa automaticky deaktivuje.
- Prítomnosť dymu, prachu a iných znečisťujúcich látok môže časom spôsobiť zafarbenie steny v blízkom okolí žiariča.
- Niektoré časti ohrievača môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. Výnimočne treba venovať pozornosť prítomnosti detí a zraniteľných osôb.
- Tento ohrievač je prenosný. Nemôže byť pripevnený na stenu.
- Nepoužívajte ohrievač v exteriéri.
- Neumiestňujte ohrievač na koberec s vysokým vlasom.
- Pri používaní sa uistite, že je ohrievač umiestnený na pevnom rovnom povrchu. Uistite sa, že ohrievač nie je umiestnený v blízkosti závesov alebo nábytku, pretože by to mohlo predstavovať nebezpečenstvo požiaru. Vzdialenosť medzi prednou mriežkou ohrievača a predmetmi musí byť aspoň 65 cm. Zo zadnej strany musí byť zariadenie voľné pre prívod vzduchu.
- Ohrievač pri prenášaní vždy odpojte.

2. – POUŽITIE OHRIEVAČA



Pred použitím skontrolujte stav zariadenia:

- Zariadenie je v dobrom stave a nemá žiadne viditeľné chyby.
- Všetky časti zariadenia sú pevne pripevnené.
- Pred pripojením ohrievača do elektriky je hlavný vypínač zariadenia v polohe OFF.

Zapnutie ohrievača

Výkon vykurovania a termostat regulácie teploty nastavte nasledovne:

Vykurovací výkon:

Nastavte otočný spínač vykurovacieho výkonu do požadovanej polohy:

- Jedno otočenie [•]: Nižší vykurovací výkon (750 W)
- Dve otočenia [••]: Vyšší vykurovací výkon (1500 W)

Ovládanie teploty:

Nastavte otočný prepínač do polohy medzi MIN a MAX:

- Otočný spínač doľava (MIN): Zníženie teploty v miestnosti
- Otočný spínač doprava (MAX): Zvýšenie teploty v miestnosti

Po dosiahnutí požadovanej teploty sa ventilátor automaticky vypne. Ak chcete zvýšiť teplotu v miestnosti, otočte regulátor ďalej doprava.

Vypnutie ohrievača

Nastavte vypínač ohrevu na polohu OFF.

Ventilácia bez kúrenia

- Otočte regulátor teploty doprava
- Nastavte vypínač ohrevu do polohy [O].
- Zariadenie ventiluje neohriatym vzduchom.

3. – ČISTENIE A ÚDRŽBA

Ventilátorové ohrievače nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu. Prach môžete očistiť suchou, mäkkou handričkou iba vtedy, keď je jednotka odpojená a studená.

Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.

Tento ventilátorový ohrievač bol vyrobený s využitím procesov šetrných k životnému prostrediu.

Po skončení životnosti odovzdajte ohrievač na recykláciu materiálov, aby sa jeho konštrukcia využila správnym spôsobom.

4. – TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	TVC – 1500
VÝKON	1500 W
ÚROVNE VÝKONU	2 úrovne (750 a 1500 W)
ŠÍRKA	18,8 cm
HĽBKA	17,1 cm
VÝŠKA	23,0 cm
VÁHA	1,4 kg
NAPÄTIE	220 – 240

5. – TECHNICKÝ LIST

Item	Symbol	Value	Unit
		TVC - 1500	
Heat Output			
Nominal heat output	P_{nom}	1,5	kW
Minimum heat output	P_{min}	0,75	kW
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1,5	kW
Auxiliary electricity consumption			
At nominal heat output	el_{max}	0,000	kW
At minimum heat output	el_{min}	0,000	kW
In standby mode	el_{sb}	<0,0005	kW

Item	Value
Type of heat output / room temperature control	
With mechanic thermostat room temperature control	Yes

Contact details	ELNUR, S.A. Travesía de Villa Esther, 11 28110 – Algete (Madrid), Spain
------------------------	---

Commission Regulation (UE) 2015/1188 of 28 April 2015. Ecodesign requirements for electric portable local space heater.



SK: **POZOR:** Nezakrývajte zariadenie, spôsobuje prehriatie zariadenia.

EN: **WARNING:** In order to avoid overheating do not cover the heater.

SK

Znázornený znak umiestnený na zariadení alebo obale zariadenia informuje o tom, že sa jedná o elektrické alebo elektronické zariadenie, ktoré po opotrebovaní nesmie byť pomiešané s domovými odpadmi. Opatrované elektrické alebo elektronické zariadenie obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie. Takéto zariadenie nesmie byť uskladňované na skládkach odpadu, ale musí byť recyklované na zbernom mieste na to určenom, napr. na oprávnenom zbernom mieste na likvidáciu opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Svojou spoluprácou pri správnej likvidácii tohto produktu prispějete k efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o tom, kam môžete odovzdať toto zariadenie na recykláciu, získate na miestnej samospráve, inštitúcii zaoberajúcej sa odpadmi alebo v miestnej službe pre likvidáciu domového odpadu. Tieto pokyny sú platné len v členských štátoch EÚ.



EN

The symbol on the product or in its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. These instructions are only valid in the EU member states.



Gabarrón

Výrobca:

ELNUR S.A.

Distribútor:

KLIMATEL Šafa, s.r.o.

č. 702

Kráľová nad Váhom SK-925 91

Tel. č.: +421 910 870 087 / +421 902 483 560

E-mail: klimatel@klimatel.sk

www.gabarron.sk

www.gabarron.cz

